

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
в Выборгском и Калининском районах

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
195173 г. Санкт-Петербург ул. Карпинского д.27 к.1, т/ф 298-27-14

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ ГСЭН.RU. ЦОА 011.03
от 26 мая 2008 года
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС.RU. 0001.510644
до 26 мая 2013 года

Утверждаю

Главный врач филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург» в
Выборгском и Калининском р-нах



В.И. Назаров

08 декабря 2010г.

ПРОТОКОЛ №13998-14019
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗДУХА
от 08 декабря 2010 года

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», юридический адрес-СПб.,
Магнитогорская ул., д.11, литера А

Цель исследования: исследование воздуха рабочих помещений

Место отбора: Выборгский район, фактический адрес – Учебный пер., д.5, 2 ГМБ №2, установка:
утилизатор медицинских отходов

Дата отбора: 07.12.2010 г. Время отбора: 14⁰⁰ - 14³⁰

Дата начала исследования: 07.12.2010 г.

Дата окончания исследования: 08.12.2010 г.

НД на методику отбора: ГОСТ 12.1.005-88, МУ 1637-77, МУ 4945-88, МУ 5932-91, Инструкция по эксплуатации
газоанализатора «Палладий-3», МУ 1644-77, МУ 1461-66, МУК 4.1.2469-09

Средства отбора и измерения: метеометр «МЭС-2» № 0874 св. 0067603 до 17.04.2011, аспиратор 210-3-98
клеймо до 14.07.2011

Метеоусловия: Т=0 °С, W=84,0 %, P=753 мм. рт. ст., ю.2-6м/с, пасмурно

Замеры проведены врачом по СГЛИ санитарно-гигиенической лаборатории Филиала №2 ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Ермолаевой Г.И. в присутствии помощника
эпидемиолога больницы Варламовой З.М.

Вентиляция: естественная

Дополнительные сведения: заявка №6281 от 07.12.2010г.

Результаты исследований представлены в таблице:

№ рег.	Точка отбора	Наименование ингредиентов	Мах.раз. конц. мг/м ³	ПДК мах.раз. конц. мг/м ³	НД на метод измерения
13998 13999 14000 14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14010 14011 14012 14013	Установка: утилизатор медицинских отходов «Балтнер», рабочее место оператора	аммиак	0,92	20,0	МУ 1637-77
0,84					
0,89					
азота диоксид		<0,2	2,0	МУ 4945-88	
		<0,2			
		<0,2			
гидрохлорид		<0,4	5,0	МУ 5932-91	
		<0,4			
		<0,4			
оксид углерода		0,5	20,0	Инструкция по эксплуа тации газоанализатора «Палладий-3»	
		0,6			
0,5		1,0	МУ 1644-77		
0,08					
0,05					
0,05					

14014			<0,032	0,3	МУ 1461-66
14015		гидрооксибензол	<0,032		
14016			<0,032		
14017			<0,07	0,5	МУК 4.1.2469-09
14018		формальдегид	<0,07		
14019			<0,07		

Врач по СГЛИ сан.-гиг. лаб.:

Ермолаева

Ермолаева Г. И.

Зав. сан.-гиг. лабораторией:

Мурашкова

Мурашкова А.К.

Протокол №13998-14019 от 08.12.2010 г. составлен в 3-х экз.

Общее количество страниц 2. Стр.2.